



# PSW

## Overview

PSW portable switches are for use with Levven power controller and Q Gateway. The switch, power controller, and Q Gateway are configured by the installer. The installer may configure the switch as shown in these instructions.

## Important Notes

**Purpose of control:** Coin Cell Battery Operated Switch Transmitter (Operating Control -- Non-safety related).

**Construction of control:** Independently Mounted, Type 1 Action.

**Codes:** Install and/or use Levven products in accordance with local electrical codes and regulations.

**Environment:** Ambient operating temperature: -40 °C to 50 °C, up to 75 m / 250 ft range, Impulse Voltage: 71V, Pollution Degree 2. Indoor use only.

**Radio Frequency:** Switches, power controllers, and Q Gateway operate in the 900 MHz band. The communication between devices is secured with 128-bit encryption. Metal objects and/or surfaces reduce wireless performance.


**Battery:** The PSW switch uses one (1) CR 2032 3V 225 mAh lithium coin cell battery, included in the product. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Recycle batteries as per government regulations. See [epa.gov/recycle/how-do-i-recycle-common-recyclables#batteries](http://epa.gov/recycle/how-do-i-recycle-common-recyclables#batteries). Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information. Non-rechargeable batteries are not to be charged. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -). Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

**Cleaning:** To clean, wipe with a clean damp cloth. Do not use chemical cleaners of any type as they will damage the switch and void the warranty.


**Mounting:** All Levven switches can be secured to any surface. Wall anchors and screws are provided to mount switches onto walls. For optimal performance, do not mount switches in metal boxes.

**Wallplates:** The PSW switch is only compatible with Levven Designer series wall plates. Do not paint on the switch. Wallplates are not included.

## Pairing Switch to Power Controller(s)



Press and release the pair button on the controller to initiate pairing. This controller's LED will blink green. The pairing mode is active for 60 seconds. If no pairing request is received within 60 secs, the controller exits pairing mode.



Squeeze and release both ends of the switch simultaneously. Both ends MUST be pressed at the same time to send the pairing signal to the power controller.


## Levven Portable Switch with Visor Clip Installation Instructions

### Tap Top Button

When paired to Power Controller: Turn On

### Press & Hold Top Button

When paired to Dimmer Power Controller: Brighten lighting device



### Tap Bottom Button

When paired to Power Controller: Turn Off

### Press & Hold Bottom Button

When paired to Dimmer Power Controller: Dim lighting device

### LED Status Indicator

Flashes twice to confirm operation.


**Part Number:  
PSW**

## WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



ENERGY MANAGEMENT EQUIPMENT  
ACCESSORY E511262




The LED on the controller will start blinking red and green to confirm a signal is received.



Press and release the pair button on the controller to complete pairing. The LED flashes green 3 times if pairing is successful; otherwise, it flashes red. If the pairing was unsuccessful, restart from Step 1.

**NOTE: To pair a switch to multiple controllers,** the controllers must be grouped. If controllers are already grouped, repeat the pairing process for each controller you want to control with the switch. If controllers are not grouped or if a pairing was mistakenly performed, reset the controllers and group them first. Refer to the grouping and/or reset instructions in the online troubleshooting guide at [levven.com/help](http://levven.com/help) or controller's instruction manual for guidance.

## Battery Replacement



**Press and hold the bottom or top of the switch rocker. Use a screwdriver or similar tool to pry the switch rocker off the switch to reveal the battery compartment.**

**Use a toothpick or similar item to push the battery out of the holder from the top of the holder. Handle the battery as per instructions provided in Important Notes.**

**Replace a new battery by pushing it from the bottom of the holder, with the positive (+) symbol facing out. Use ONLY a CR2032 3V 225 mAh lithium coin cell battery.**

**Snap the rocker back into the switch by pressing the rocker hinge into the switch body.**

**NOTE:** If the old and/or new battery is damaged during the replacement process and begins to leak, place the leaking batteries into a plastic bag before recycling. Avoid contact with the substance at all times. Clean out the battery holder with a dry cotton swab. In case of contact, wash your hands thoroughly with soap and water.

## FCC Information

### FCC Suppliers Declaration Of Conformity

Leven Electronics Ltd.  
9741 54 Ave NW, Edmonton, Alberta,  
Canada T6E 5J4, Phone: +1 (844)-553-8836

### For PSW Models:

FCC ID: 2ADH9-GSW  
IC ID: I2453A-GSW  
IC Certification: CAN ICES-003

### FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by Levven Electronics Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

### Class B FCC Statement

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Radio Exposure Statement

This device meets the U.S. FCC's and ISED Canada's requirements for exposure to radio waves and is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy. For satisfying RF exposure compliance requirements, body-worn operations are restricted to belt-clips, holsters or similar accessories that have no metallic component in the assembly and must provide at least 20cm separation between the device, including its antenna, and the user's body.

### Canadian Caution

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Warranty Information

### One Year Limited Warranty

Leven warrants each new unit against manufacturing defects for one year from the date of purchase. This warranty is subject to certain exclusions and restrictions outlined below. We will repair the unit or provide a credit for a comparable replacement part at our discretion. Replacement units provided by Levven or its approved vendors may include new, used, repaired, or reconditioned parts, depending on availability and circumstances. If the unit is commissioned by Levven or a Levven-approved third party as part of a Levven-commissioned lighting control system, the warranty term may be extended. Credits for replacement parts will be prorated according to the system's warranty, with the unit's warranty term measured from its commissioning date.

### Exclusions and Restrictions

Leven's warranty excludes damage or malfunction resulting from normal wear and tear, misuse, incorrect installation, neglect, accidents, or environmental factors beyond Levven's control. This includes improper voltage usage, failure to adhere to installation and operating instructions, use of incompatible devices, and unauthorized repairs. Additionally, the warranty does not cover on-site labor costs, external equipment and parts, or damage to other property caused by the unit's malfunction.

### Warranty Claim Process

To claim warranty, promptly contact Levven's Technical Support Center at +1 844-553-8836 within the specified period. Levven will assess and determine necessary action. Please provide unit's serial and model numbers for expedited service. If needed, Levven may arrange on-site visit or coordinate with approved vendor for service. Note: State laws may affect rights regarding warranties and damages.

Instructions in French and Spanish available here:

Veuillez trouver le manuel d'instructions en français : <https://levven.com/p/psw/>  
Encuentre el manual de instrucciones en francés: <https://levven.com/p/psw/>

Contact Information - Website: [www.levven.com](http://www.levven.com), Email: [support@levven.com](mailto:support@levven.com), Phone: +1 844-553-8836



# PSW

## Interruptor estilo decorador Levven Instrucciones de instalación

### Descripción general

Los interruptores PSW se utilizan con el controlador de alimentación Levven y Q Gateway. El instalador configura el interruptor, el controlador de alimentación y el Q Gateway. El instalador puede configurar el interruptor como se muestra en estas instrucciones.

### Notas importantes

**Propósito del control:** Transmisor interruptor operado por batería de tipo botón (control de operación, no relacionado con la seguridad).

**Construcción del control:** Montado Independientemente, Acción Tipo 1.

**Códigos:** Instale y/o utilice productos Levven de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricos locales.

**Entorno:** Temperatura ambiente de funcionamiento: -25 °C a 50 °C, alcance de hasta 75 m / 250 pies, Voltaje de impulso: 71 V, Grado de contaminación 2. Solo uso en interiores.

**Radiofrecuencia:** Los interruptores, controladores de energía y Q Gateway operan en la banda de 900 MHz. La comunicación entre dispositivos está protegida con cifrado de 128 bits. Los objetos y/o superficies metálicas reducen el rendimiento inalámbrico.


**Batería:** El interruptor PSW utiliza una (1) batería de litio tipo botón CR 2032 de 3 V y 225 mAh, incluida en el producto. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. Recicle las baterías según las regulaciones gubernamentales. Consulte epa.gov/recycle/how-do-i-recycle-common-recyclables#batteries. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento. No se deben cargar baterías no recargables. No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de (la temperatura nominal especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas. No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -). Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

**Limpieza:** Para limpiar, límpie con un paño limpio y húmedo. No utilice limpiadores químicos de ningún tipo ya que dañarán el interruptor y anularán la garantía.


**Montaje:** Todos los interruptores Levven se pueden fijar a cualquier superficie. Se proporcionan anclajes de pared y tornillos para montar interruptores en las paredes. Para un rendimiento óptimo, no Monte los interruptores en cajas metálicas.

**Placas de pared:** El interruptor PSW se adapta a cualquier placa de pared estilo decorador estándar. No pintar sobre el interruptor. Las placas de pared no están incluidas.

### Interruptor de emparejamiento con controlador(es) de alimentación



Presione y suelte el botón de emparejamiento en el controlador para iniciar el emparejamiento. El LED de este controlador parpadeará en verde. El modo de emparejamiento está activo durante 60 segundos. Si no se recibe ninguna solicitud de emparejamiento dentro de 60 segundos, el controlador sale del modo de emparejamiento.



Apriete y suelte ambos extremos del interruptor simultáneamente. Ambos extremos DEBEN presionarse al mismo tiempo para enviar la señal de emparejamiento al controlador de potencia.



El LED del controlador comenzará a parpadear en rojo y verde para confirmar que se recibe una señal.



Presione y suelte el botón de emparejamiento en el controlador para completar el emparejamiento. El LED parpadea en verde 3 veces si el emparejamiento se realiza correctamente; de lo contrario, parpadea en rojo. Si el emparejamiento falla, comience nuevamente desde el paso 1.

**NOTA:** Para emparejar un interruptor con varios controladores, los controladores deben estar agrupados. Si los controladores ya están agrupados, repita el proceso de emparejamiento para cada controlador que deseé controlar con el interruptor. Si los controladores no están agrupados o si se realizó un emparejamiento por error, reinicie los controladores y agrúpelos primero. Consulte las instrucciones de agrupación y/o restablecimiento en la guía de solución de problemas en línea en levven.com/help o el manual de instrucciones del controlador para obtener orientación.

#### Toque el botón superior

Cuando se combina con el poder Controlador: encender

#### Mantenga presionado el botón superior

Cuando se combina con el atenuador Controlador de potencia: iluminar dispositivo de iluminación

#### Toque el botón inferior


Cuando se combina con potencia Controlador: apagar

#### Mantenga presionado el botón inferior

Cuando se combina con el atenuador Controlador de potencia: tenue dispositivo de iluminación

#### Indicador LED de estado

Parpadea dos veces para confirmar operación.



**Número de artículo:**  
**PSW**

### WARNING


- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH or serious injury can occur if ingested.**
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




ENERGY MANAGEMENT EQUIPMENT  
ACCESSORY E511262



Presione y suelte el botón de emparejamiento en el controlador para iniciar el emparejamiento. El LED de este controlador parpadeará en verde. El modo de emparejamiento está activo durante 60 segundos. Si no se recibe ninguna solicitud de emparejamiento dentro de 60 segundos, el controlador sale del modo de emparejamiento.



Apriete y suelte ambos extremos del interruptor simultáneamente. Ambos extremos DEBEN presionarse al mismo tiempo para enviar la señal de emparejamiento al controlador de potencia.




El LED del controlador comenzará a parpadear en rojo y verde para confirmar que se recibe una señal.



Presione y suelte el botón de emparejamiento en el controlador para completar el emparejamiento. El LED parpadea en verde 3 veces si el emparejamiento se realiza correctamente; de lo contrario, parpadea en rojo. Si el emparejamiento falla, comience nuevamente desde el paso 1.

## Cambio de batería



Mantenga presionada la parte inferior o superior del interruptor basculante. Utilice un destornillador o una herramienta similar para quitar el interruptor basculante del interruptor y revelar el compartimento de la batería.

Utilice un palillo de dientes o un objeto similar para sacar la batería del soporte desde la parte superior del soporte. Manipule la batería según las instrucciones proporcionadas en Notas importantes.

Reemplace una batería nueva empujándola desde la parte inferior del soporte, con el símbolo positivo (+) hacia afuera. Utilice ÚNICAMENTE una batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V y 225 mAh.

Vuelva a colocar el balancín en el interruptor presionando la bisagra del balancín en el cuerpo del interruptor.

**NOTA:** Si la batería vieja y/o nueva se daña durante el proceso de reemplazo y comienza a tener fugas, coloque las baterías con fugas en una bolsa de plástico antes de reciclarlas. Evite el contacto con la sustancia en todo momento. Limpie el portapilas con un bastoncillo de algodón seco. En caso de contacto, lávese bien las manos con agua y jabón.

## Información de la FCC

### Declaración de conformidad de proveedores de la FCC:

Levven Electronics Ltd.  
9741 54 Ave NW, Edmonton, Alberta,  
Canada T6E 5J4, Phone: +1 (844)-553-8836

### Para modelos PSW:

FCC ID: 2ADH9-GSW  
IC ID: 12453A-GSW  
IC Certification: CAN ICES-003

### FCC Caution:

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Levven Electronics Ltd. podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### Declaración FCC Clase B

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

### Declaración de exposición a la radio de la FCC

Este dispositivo cumple con las normas FCC de EE. UU. e ISED de Canadá. requisitos para la exposición a ondas de radio y está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF). Para satisfacer la exposición a RF requisitos de cumplimiento, las operaciones corporales están restringidas a clips para cinturón, fundas o accesorios similares que no tengan elementos metálicos. componente en el conjunto y debe proporcionar al menos 20 cm separación entre el dispositivo, incluida su antena, y el cuerpo del usuario.

### Precaución canadiense

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con la Innovación, la Ciencia y el Desarrollo Económico RSS exentos de licencia de Canadá. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones:

Es posible que este dispositivo no cause interferencias.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

## Información de garantía

### Garantía limitada de un año

Levven garantiza cada unidad nueva contra defectos de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía está sujeta a ciertas exclusiones y limitaciones que se describen a continuación. Repararemos el dispositivo o proporcionaremos crédito por una pieza de repuesto comparable, a nuestra discreción. Las unidades de reemplazo proporcionadas por Levven o sus proveedores autorizados pueden incluir piezas nuevas, usadas, reparadas o remanufacturadas, según la disponibilidad y las circunstancias. Si Levven o un tercero aprobado por Levven encarga la unidad como parte de un sistema de control de iluminación encargado por Levven, el período de garantía puede ampliarse. Los créditos por piezas de repuesto se prorratearán según la garantía del sistema, y la duración de la garantía de la unidad se medirá a partir de su fecha de puesta en servicio.

### Exclusiones y restricciones

La garantía de Levven excluye daños o mal funcionamiento resultantes del desgaste normal, mal uso, instalación inadecuada, negligencia, accidentes o factores ambientales fuera del control de Levven. Esto incluye el uso inadecuado del voltaje, el incumplimiento de las instrucciones de instalación y funcionamiento, el uso de dispositivos incompatibles y reparaciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre los costos de mano de obra in situ, equipos y piezas externos, ni daños a otras propiedades causados por el mal funcionamiento de la unidad.

### Proceso de reclamo de garantía

Para reclamar la garantía, comuníquese de inmediato con el Centro de asistencia técnica de Levven al +1 844-553-8836 dentro plazo especificado. Levven evaluará y determinará las medidas necesarias. Proporcione los números de serie y modelo la unidad para agilizar el servicio. Si es necesario, Levven puede organizar una visita al sitio o coordinar el servicio con un proveedor aprobado. Nota: Las leyes estatales pueden afectar los derechos de garantía y daños.